

# Dopomat-forte

## Alkalischer Industriereiniger

- ▲ Hochwirksamer, alkalischer Reiniger auf spezieller Wirkstoffbasis
- ▲ Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen
- ▲ Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- ▲ Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- ▲ Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet
- ▲ Sehr gute Netzungeigenschaften



### Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Hervorragend geeignet zur Reinigung von Industrie- und Werkstattböden. Außerdem geeignet zur Reinigung von Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen bzw. U-Bahn-Stationen, Müllcontainern und Mülltonnen. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

#### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

100 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Grundreinigung (maschinelle Nassreinigung):

1 L zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 22,7 ml/m<sup>2</sup>.

#### Hochdruckreinigung:

200 ml zu 10 L kaltem Wasser.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, Alkalien, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsschutzmittel, Farbstoffe.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13  
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j050210	10 L Kanister	60
j050272	200 L Fass	2
j050290	1000 L Container	1