



Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00995

30989



Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- Zur Entfernung täglich anfallender, nutzungsbedingter Sanitärraumverschmutzungen
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Glänzt ohne Nachledern
- Mit besonderem Ablaufeffekt
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache ergonomische Anwendung aus der praktischen Spritzflasche
- Reduzierte CO₂-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat



Anwendungsbereich

MILIZID CITROFRESH ECO ist für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen, abwaschbaren Flächen, Inventar, Fliesenwände und -böden in Sanitärräumen und Nasszellen geeignet. Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar.



Anwendungsanleitung

Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen, unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen.

Zur Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

Manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung normaler Verschmutzungen: 0,25 % (10 ml auf 4 Liter Wasser dosieren). Bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren.

Sprayreinigung: 0,25-10 %. Bei hartnäckigen Verschmutzungen höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden.



Anwendungshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
- Zur Einsparung von Kunststoff und zusätzlichen Reduzierung der CO₂-Emission empfehlen wir das Nachfüllen der 1 Liter/500 ml Gebinde aus dem 10 Liter Kanister mit Hilfe eines Zapfhahns.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Rot
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,05 g/ml
GIS-CODE: GS10

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milizid-citrofresh-eco>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

